Get Started

NETGEAR®
Fuse Mobile Hotspot

Sprint



Welcome!

Thanks for choosing Sprint. This booklet helps you get started with your Sprint Spark™ capable* NETGEAR Fuse Mobile Hotspot.

ReadyNow – For more help in getting up and running with your new device, take advantage of exclusive **Ready Now** resources at **sprint.com/readynow**. You can even schedule a one-on-one appointment at a Sprint Store near you.

For ongoing support and resources, visit **sprint.com/support**. There, you'll find guides, tutorials, and more to help you get the most out of your device.

Note: Available applications and services are subject to change at any time.

* The Sprint Spark enhanced LTE network is available in select markets. Visit sprint.com/coverage for more information.

201-18774-01

Sprint Spark

What's in the Box

Your Mobile Hotspot lets you set up and share an on-the-go Wi-Fi hotspot for up to 10 devices.

Before You Start

Insert the Battery

1. Remove the back cover using the thumb catch on the corner of the hotspot.
2. Align the battery's contacts with those inside the battery compartment and gently press down until the battery is seated.
3. Replace the back cover.

Note: Your device comes with a micro-SIM card preinstalled. Do not remove the micro-SIM card.

Charge the Battery

1. Insert the USB cable into the charging adapter.
2. Insert the small end of the USB cable into the micro-USB charging port at the bottom of the hotspot.
3. Plug the charging adapter into a standard AC power outlet.



Get Ready

1. Make sure you are in an area covered by the Sprint network (not roaming).
2. Make sure the device you are trying to connect to your Mobile Hotspot has its Wi-Fi (wireless network connection) mode turned on.
3. Make sure your Mobile Hotspot is set up on your Sprint account. (Sign on to your account at sprint.com/mysprint to verify.)

Your Device



Get Connected

Power Up the Device

If the device is not powered on, press and hold the Power button on the front of the device for at least two seconds.



- The device will automatically activate.

  Note: It can take several minutes for your device to connect with the Sprint network.

Connect to Your Device

1. Turn on your Mobile Hotspot and your Wi-Fi-enabled device.
2. Open the Wi-Fi application or controls on the computer or Wi-Fi-enabled device that you want to connect to your Mobile Hotspot and find the Wi-Fi name.
3. When prompted, enter your Wi-Fi password to connect to the Internet.

   Note: Your Wi-Fi name (SSID) and password appear on the Mobile Hotspot LCD display.

Main LCD Screens

You can view basic settings and alerts on the LCD screen. Press the Navigation button to scroll through the following screens:

Home Screen



Wi-Fi Name and Password



Wi-Fi Protected Setup (WPS)

About Your Device



Web Interface

Manage, monitor, and customize your device settings by using the Mobile Hotspot Web-based interface.



Manage Your Account

Online: sprint.com/mysprint

- Make a payment, see your bills, enroll in online billing.
- Check usage and account balance.
- See or modify the details of your Sprint service plan.
- Get detailed instructions and download content.

From a Phone

- Sprint Customer Service: Dial **1-888-211-4727**
- Business Customer Service: Dial **1-888-788-4727**

1. On a computer connected to the Internet via the Mobile Hotspot, open a browser and type **http://MyHotSpot** or **http://192.168.1.1** into the address bar and press **Enter**. The Mobile Hotspot home page opens.
2. In the Sign In field, enter the password (1-31 letters, numbers, and symbols).
3. Click **Sign In** to display the home page.

Resources

- **User Guide** – View the comprehensive User Guide online at sprint.com/support.
- **Updates** – The first time you connect your Mobile Hotspot, from your Web browser go to the device's home page by entering http://192.168.1.1. Click **Settings**, click the **Software and Reset** tab, and then, under Software Update, click **Check for Update**.
- **Device Help** – From the Mobile Hotspot home page on your computer, click **Support**.
- **Web** – Go to sprint.com/support to access troubleshooting and other resources. For software updates, go to sprint.com/downloads.

Sustainability

At Sprint, environmental responsibility is more than talk. We're continuously working to reduce our carbon footprint and decrease our use of natural resources.

That's why you'll find your user guide, along with expanded support resources, online at sprint.com/support.

To find out more about our commitment, visit sprint.com/green.

This guide is printed with vegetable based inks and contains a minimum of 30% recycled content or post consumer waste.

Survey

Please tell us what you think about your new device.

We are interested in your initial impressions of this new Sprint device. Within two weeks of your device purchase, please go to the website http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey to complete a brief survey. Your feedback will help us provide the wireless features and services you want most.

Thank you for choosing Sprint.

©2015 Sprint. Sprint and the logo are trademarks of Sprint. Other marks are property of their respective owners. Screen images simulated. Appearance of device may vary.

Vamos

NETGEAR®
Fuse Mobile Hotspot

Sprint



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayuda a empezar a usar tu Fuse Hotspot Móvil de NETGEAR habilitado* con Sprint Spark™.

ReadyNow – Si deseas más información sobre cómo empezar a utilizar tu nuevo dispositivo, aprovecha los exclusivos recursos de **Ready Now** en **sprint.com/readynow**[1]. Puedes incluso hacer una cita en una tienda Sprint cerca de ti para acudir en persona.

Si deseas soporte técnico y recursos en forma constante, visita **sprint.com/support**[1]. Ahí encontrarás guías, tutoriales y más ayuda para obtener el mayor provecho de tu dispositivo.

Nota: Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambio en cualquier momento.

* La red mejorada LTE de Sprint Spark está disponible en mercados específicos. Visita sprint.com/cobertura para obtener más información.

Sprint Spark

Lo que hay en la caja

Tu Hotspot Móvil te permite establecer y compartir fuera de casa o la oficina un hotspot Wi-Fi para hasta 10 dispositivos.

Antes de empezar

Inserta la batería

1. Retira la tapa trasera usando el retén de cierre que se encuentra en la esquina del hotspot.
2. Alinea los contactos de la batería con los del compartimiento de la batería y oprime suavemente hacia abajo hasta que la batería quede en su lugar.
3. Vuelve a poner la tapa.

Nota: Tu dispositivo cuenta con una tarjeta micro-SIM preinstalada. No retires la tarjeta micro-SIM.

Carga la batería

1. Inserta el cable USB en el adaptador de carga.
2. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el puerto de carga micro-USB que está en el fondo del hotspot.
3. Enchufa el adaptador de carga en un tomacorrientes estándar de corriente alterna (AC power).



Prepárate

1. Asegúrate de estar en un área cubierta por la red de Sprint (no en roaming).
2. Asegúrate de que el dispositivo que estás tratando de conectar a tu Hotspot Móvil tenga el Wi-Fi (conexión a red móvil) activado.
3. Asegúrate de que tu Hotspot Móvil esté configurado en tu cuenta Sprint. (Ingresa a tu cuenta en sprint.com/mysprint[1] para verificar.)

Tu dispositivo

Conéctate

Enciende el dispositivo

Si el dispositivo no está encendido, oprime y mantén oprimido el botón de Encendido (Power) que está al frente del dispositivo por al menos dos segundos.



- El dispositivo se activará automáticamente.

  Note: Puede tomar varios minutos para que tu dispositivo se conecte a la red de Sprint.

Conecta tu dispositivo

1. Enciende tu Hotspot Móvil y tu dispositivo habilitado para Wi-Fi.
2. Abre la aplicación Wi-Fi o los controles de la computadora, o el dispositivo habilitado para Wi-Fi que deseas conectar a tu Hotspot Móvil y encuentra el nombre de la red Wi-Fi.
3. Cuando se te indique, ingresa tu contraseña de Wi-Fi para conectarte a Internet.

   Nota: Tu nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña aparecen en la pantalla LCD del Hotspot Móvil.

Principales pantallas LCD

Puedes ver la configuración básica y las alertas en la pantalla LCD. Oprime el botón de Navegación para desplazarte a través de las siguientes pantallas:

Pantalla Home



Nombre y contraseña de Wi-Fi



Configuración protegida de Wi-Fi (WPS)

En relación a tu dispositivo



Interfaz de Web

Administra, monitorea y personaliza la configuración de tu dispositivo utilizando la interfaz Hotspot Móvil basada en Internet.



Maneja tu cuenta

En Internet: sprint.com/mysprint[1]

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa el uso de datos y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde un teléfono

- Atención al Cliente de Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente Comercial de Sprint: Marca **1-888-788-4727**

1. En una computadora conectada a Internet mediante el Hotspot Móvil, abre un navegador y escribe **http://MyHotSpot** o **http://192.168.1.1** en la barra de dirección y oprime **Enter**. Se abrirá la Página Inicial de Hotspot Móvil.
2. En el campo Sign In, ingresa la contraseña (1 a 31 letras, números y símbolos).
3. Haz clic en **Sign In** para exhibir la Página Inicial.
4. Para cambiar el idioma del dispositivo y/o la interfaz Hotspot Móvil basada en Web, selecciona **Español** en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la Página Inicial del Hotspot Móvil.

Recursos

- **Guía del usuario** – Consulta la Guía del usuario en su totalidad en línea en sprint.com/support[1].
- **Actualizaciones** – La primera vez que conectas tu Hotspot Móvil, con tu explorador Web acude a la Página Inicial del dispositivo ingresando **http://192.168.1.1**. Haz clic en **Settings**, haz clic en la pestaña **Software and Reset**, y a continuación, en Software Update, haz clic en **Check for Update**.
- **Ayuda con el dispositivo** – A partir de la Página Inicial de Hotspot Móvil en tu computadora, haz clic en **Support**.
- **Internet** – Acude a sprint.com/support[1] para acceder a resolución de problemas (troubleshooting) y otros recursos. Para actualizaciones sobre el software, visita sprint.com/downloads[1].

[1] Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad medioambiental es más que solo palabras. Estamos trabajando constantemente para reducir nuestra huella de carbono y disminuir nuestro consumo de recursos naturales.

Por eso encontrarás tu guía del usuario, junto con recursos de soporte más amplios, en línea en sprint.com/support[1].

Para obtener más información sobre nuestro compromiso, visita sprint.com/green[1].

Esta guía está impresa con tintas de origen vegetal y contiene un mínimo de 30% de contenido reciclado o desecho post-consumidor.

Encuesta

Por favor, dinos lo que piensas sobre tu nuevo dispositivo.

Estamos interesados en tus impresiones iniciales sobre este nuevo dispositivo Sprint. Dentro de las dos semanas siguientes a la compra de tu dispositivo, por favor acude a http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey[1] para contestar una breve encuesta. Tu opinión y comentarios nos ayudarán a proporcionar las funciones y servicios que más deseas.

Gracias por elegir Sprint.

©2015 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Imágenes de pantalla simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.